美乐威

Pro Router


快速使用指南




© 2026, 南京美乐威电子科技股份有限公司, 保留所有权利。

1. 硬件

包装清单




1 x Pro Router 设备



1 x 快速使用指南



6 x 天线




1 x 电源适配器



1 x 网线

* 天线接口、配套天线配件及 SIM 卡槽配置数量因产品型号不同存在差异，具体以实物为准。

产品外观



2. 开始使用

1. 连接天线。
2. 接入网络：将网线连接至 WAN 口，或插入无线上网卡，或使用 SIM 卡。
3. 将设备开机。
4. 通过触摸屏激活你的设备。



1. 扫描屏幕上的二维码，按照手机上的提示获取激活码。
2. 在触摸屏上输入激活码。
3. 设置锁屏密码，完成设备初始化。
4. 点击“开始使用”，即刻享受设备所提供的便捷网络服务。

5. 将手机等设备接入 Pro Router 的无线网络。



方式一：查看机身背面 WiFi 名及密码，手动连接。

方式二：点击 ，扫描弹窗上的二维码连接。

6. 访问微信小程序进行充值和设备管理。

美乐威云

* 温馨提示：设备电量不足时，请及时充电，确保设备正常工作。

3. 保修条款

产品	有限保修时间
设备	1 年
天线	1 年
其他配件	无质保

详细保修条款请访问网址：www.magewell.cn/quality-assurance

本指南仅供参考，不构成任何形式的承诺。产品特征（包括但不限于颜色、尺寸、Web UI 等）、价格、可用性和规格等如有变更，恕不另行通知。

“Magewell”是美乐威公司的注册商标。所有其他商标均为其各自持有人的财产。

4. 技术支持

如果您在使用美乐威产品时有任何问题或需要更多技术信息，请联系美乐威技术支持团队。

17327082545
（企业微信同号）

服务时间：工作日 09:00-22:00
节假日 09:00-18:00（不含法定节假日）

18061611450
（企业微信同号）

服务时间：工作日 09:00-18:00

获取更多美乐威产品相关信息，请访问以下路径：
知识库：www.magewell.cn/kb

微信公众号
美乐威Magewell

哔哩哔哩
美乐威Magewell

抖音
美乐威Magewell